

ACHTUNG



Verhalten bei Transportschäden

- ▶ Überprüfen Sie das Gerät bei Warenannahme auf Transportschäden wie Deformationen oder lose Teile.
- ▶ Bei einer Beschädigung setzen Sie sich unverzüglich mit dem Transporteur in Verbindung.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät bei Transportschäden nicht in Betrieb!

ACHTUNG



Beziehen der Dokumentation

Gefahren und Risiken durch Unkenntnis

- ▶ Öffnen Sie die KEB Homepage unter www.keb.de.
- ▶ Durch Eingabe der Materialnummer im Suchbereich erhalten Sie die entsprechenden Teile der Gebrauchsanleitung.
- ▶ Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig!
- ▶ Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise!
- ▶ Bei Unklarheiten wenden Sie sich an service@keb.de!

⚠ GEFAHR



Eingriffe durch unbefugtes Personal!

Lebensgefahr durch Stromschlag und Fehlfunktionen!

- ▶ Modifikation oder Instandsetzung ist nur durch von KEB autorisiertem Fachpersonal zulässig.
- ▶ Bei jeglichen Arbeiten am Gerät die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Warten bis der Antrieb zum Stillstand gekommen ist, damit keine generatorische Energie erzeugt werden kann.
- ▶ Kondensatorentladezeit (5 Minuten) abwarten, ggf. DC-Spannung an den Klemmen messen.



Geräte mit FS-, UL- oder UR-Kennzeichnung auf dem Typenschild unterliegen besonderen Bestimmungen. Beachten Sie die Hinweise der Gebrauchsanleitung.